

	<h1>Sichtprüfung</h1>	
---	-----------------------	--

Datum:	07.07.2022
Zeit:	10:24

<h2>Grunddaten</h2>																					
Name des Betriebsmittels																					
Ort der Prüfung																					
Gesamteindruck des Betriebsmittels	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
																					

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	1/6
--------	------------	----------------	--------	-----

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt



Sichtprüfung

Beschädigungen

Schäden am Gehäuse feststellbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Äußerer Mängel an der Anschlussleitung feststellbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Leitungsführung und Biegeschutz der Anschlussleitung in Ordnung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist die Zugentlastungsvorrichtung der Anschlussleitung in Ordnung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schäden an der Isolierung feststellbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anzeichen von Überlastung oder unsachgemäßem Gebrauch erkennbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Unzulässigen Eingriffe und Änderungen erkennbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sind alle Schutzabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sind alle vorhandenen Kühlöffnungen frei?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Datum:


07.07.2022

Max Mustermann


Seite:

2/6

Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt

	Sichtprüfung		
Sind alle erforderlichen Luftfilter vorhanden?	<input type="checkbox"/>	Ja	
Gefährdung durch Verschmutzung und Korrosion erkennbar?	<input type="checkbox"/>	Ja	
Alle sicherheitstechnischen Aufschriften einwandfrei lesbar?	<input type="checkbox"/>	Ja	
	<input type="checkbox"/>	Nein	

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	3/6
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				

	<h2>Sichtprüfung</h2>	
---	-----------------------	--

<h3>Funktionsstörung</h3>	
Ist keine unzulässige Hintereinanderschaltung (Kaskadierung) von Steckdosenleisten vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sind alle Verriegelungen/Schalter funktionsfähig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	4/6
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				

	<h2>Sichtprüfung</h2>	
---	-----------------------	--

<h3>Prüfplakette</h3>	
Ist die Prüfplakette noch aktuell?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist die Prüfplakette bezüglich der Sichtprüfung bei der IT-Hardware und bei Anschlussleitungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sind alle anwendbaren Fragen mit ja beantwortet, dann darf das Arbeitsmittel verwendet werden.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	5/6
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				

	Sichtprüfung	
---	---------------------	--

Unterschriften	
Name des Prüfers	
Unterschrift des Prüfers	

Datum:	07.07.2022	Max Mustermann	Seite:	6/6
Diese Checkliste wurde mit der ROE Checkit App erstellt				